



Su Ürünleri Fakültesi Su Devir Daim Sistemi Kullanma Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0003
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. İlk önce pompaların alt kısmındaki vanalar açık konuma getirilir.
2. Pano içindeki termikler kontrol edilir ve çalışır konumda olduğu görülür.
3. Ardından şalter 0 konumundan 1 konumuna alınır.
4. Pano üzerindeki kontrol panelinde “normal” yazan düğmenin yanındaki ışığın yandığı görülür.
5. Panonun alt kısmında bulunan seviye şamandırası, pompaların su çekebilmesi için konumlandırılır.
6. Pompa/pompalardan hangisi/hangileri çalıştırılacaksa onun/onların “oto-man” tuşuna basılır ve basınç ışığının yandığı görülünce pompa/pompalar çalışmaya başlar.
7. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna çevrilir.
8. Arıza durumunda su yok, termik hatası, faz hatası, faz sıra hatası lambalarından biri ya da birden fazlası yandığında teknik servise bilgi verilir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA