

Döküman No:	SÜFAK.TL.0005
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. UV sistem panolarının fişleri prize takılır.
2. Ardından pano üzerindeki şalter 0 konumundan 1 konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
3. Pano üzerindeki kontrol panelindeki tuşlar yardımıyla çalıştırılacak UV lambaların seçimi yapılır.
4. Aynı şekilde pano üzerindeki kontrol panelindeki tuşlar yardımıyla resetlenecek UV lambaların seçimi yapılır ve resetlenir.
5. Kapatılması için şalter 1 konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
6. Arıza durumunda kırmızı ışık yandığında teknik servise bilgi verilir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA