

Döküman No:	TBMYO.TL.0073
Yayın Tarihi:	21.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

## 1. KULLANMA TALİMATI

- PRESİN NUMUNE YERLEŞTİRİLECEK BÖLÜMÜ, KIRILACAK NUMUNE YÜKSEKLİĞİNE GÖRE İLAVE PLAKALARI EKLEMELER YA DA KALDIRMAK SURETİYLE AYARLAYINIZ.
- NUMUNENİN YÜKLEME YÜZEYLERİNİ VE PRESİN YÜZEYLERİNİ SİLEREK NUMUNENİ YERLEŞTİRİP, SAĞA SOLA HAFİF OYNATARAK PRES EKSENİNE OTURTUNUZ.
- PRESİN OYNAR ÜST BAŞLIĞINI ELLE OYNATARAK TEKRAR KONTROL EDİNİZ.
- PRESİN ENERJİ KABLOSUNU FİŞE TAKINIZ.
- PRESİN BİLGİSAYAR BAĞLANTISINI UYGUN OLAN FİŞİ TAKMAK SURETİYLE SAĞLAYINIZ.
- PRESİ AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİNE BASARAK ÇALIŞTIRINIZ.
- BİLGİSAYAR YAZILIMININDAN YÜKLEME HIZI SEÇİLİR. DENEYİ BAŞLAT (F1) TUŞUYLA DENEYE BAŞLAYINIZ.YÜK-ZAMAN GRAFİĞİNDEN FAYDALANMAK SURETİYLE KIRIM TAMAMLANINCA DENEYİ BİTİR (F2) TUŞUNA BASINIZ.
- YAZILIM KIRIM SONUCUNU VE GRAFİĞİNİ OTAMATİK VERİR. GEREKLİ ÇIKTILAR ALINDIKTAN SONRA BİLGİSAYARI KAPATINIZ.
- DENEY İŞLEMLERİ BİTTİKTEN SONRA PRESİ KAPATINIZ. PRESİN NUMUNE KIRMA HÜCRESİNDEKİ BETON PARÇALARININ UYGUN TEMİZLEME ARAÇLARI KULLANARAK TEMİZLEYİNİZ (FİRÇA, BEZ VEYA TAZYİKLİ HAVA). PRESİN ALT VE ÜST TABLASINI HAFİFÇE İNCE MADENİ YAĞLA (10 No) YAĞLAYINIZ VE KAPAĞINI KAPATINIZ.

## 2. CİHAZIN PERİYODİK BAKIMI



Teknik Bilimler Melek Yüksekokulu n aat Bölümü Basma Test Makinası (Beton Presi) Kullanma  
Ve Bakım Talimatı

<b>Döküman No:</b>	TBMYO.TL.0073
<b>Yayın Tarihi:</b>	21.08.2019
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	2/2

- PRESİN MOTORU ALTINDA BULUNAN YAĞI YILDA EN AZ BİR KEZ KONTROL EDİNİZ VE EKSİLME OLMASI DURUMUNDA SHELL-TELLUS 46 NO'LU YAĞ İLE TAMAMLAYINIZ.
- YILDA EN AZ BİR KEZ OLMAK ÜZERE OYNAR BAŞLIK ÜST BAĞLANTI CIVATASININ ORTASINDAKİ SEKTÜR'Ü ÇIKARTARAK BİR KAHVE FİNCANI KADAR SHELL-TELLUS 46 YAĞ KOYUNUZ.
- KALİBRASYON TARİHİNİ TAKİP EDİNİZVE KALİBRASYON YAPILMASI GEREKEN TARİHTEN ÖNCE KALİBRASYON İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENİ YAPINIZ.
- HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA KESİNLİKLE KENDİNİZ MÜDAHALE ETMEYİNİZ YETKİLİ SERVİSİ ARAYINIZ.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA