



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Atölyesi
Tam/Yarım Paskara Makinesi Kullanım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0123
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan : Tekstil Giyim Ayakkab ve Deri Bölümü Atölyesi

SIRA NO	TALMATLAR
1	Paskara Ütünün elektrik şalterini aç.
2	Paskara Ütünün makine panosunda ki şalteri aç.
3	Paskara Ütünün kazanını boşaltarak temizle.
4	Paskara Ütünün vakumunu çalıştırmak için pedala basıp vakum çalıştırılır ve bu sayede kırışık malzemeler sehbeda düzeltilebilir.
5	Paskara Ütüyü kapatmak için kazan içerisindeki kondensi boşalt, su, hava, buhar vanalarını kapat ve makine içerisindeki basıncı boşalt. Basıncın boşaldığından emin olduktan sonra elektrik şalterini kapat.
6	
7	
8	
9	
10	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA